

Reinigungskonzept für versiegelte EP- und PUR-Bodenbeschichtungen

Der EP- PUR-Bodenbelag sollte wie jeder andere Fußboden gepflegt werden, damit er lange sein Erscheinungsbild behält. Die Pflege ist wie bei allen glatten Belägen einfach, sie sollte jedoch sorgfältig und regelmäßig erfolgen. Führen Sie deshalb die Reinigung nach den erprobten Empfehlungen und nach der Pflegeanleitung Ihrer Reinigungsfirma durch.

1. Schmutz vermeiden

Die Reinigungshäufigkeit und -intensität hängt maßgeblich vom Schmutzanfall innerhalb eines Zeitraumes ab. Schmutz, der vor der Tür "abgestossen" wird, kann den Belag nicht angreifen und verunreinigen. Die Lebensdauer steigt, und die Reinigungskosten werden gesenkt. Durch richtig integrierte Schmutzschleusen und Sauberlaufzonen kann die Verschmutzung auf ein Mindestmaß reduziert werden.

2. Reinigungsablauf

Um den Boden gepflegt zu halten, sind allgemein folgende Reinigungsschritte erforderlich:

2.1 Erstpflege (Reversible Beschichtung)

Um Bodenbeläge vor der starken Beanspruchung zu schützen, ist die Erstpflege besonders wichtig. Dabei wird ein Schutzfilm vor der Nutzung aufgebracht, der den Belag vor Kratzern und anderen Schädigungen schützt sowie die Unterhalts- und Zwischenreinigung erleichtert.

2.2 Unterhaltsreinigung; laufende Reinigung

Die Unterhaltsreinigung erfolgt je nach Schmutzanfall von täglich bis wöchentlich und sollte auf den Schmutzeintrag und den Anspruch auf Aussehen abgestimmt sein. Die Entfernung von loser Verschmutzung (Staub etc.) erfolgt mittels Feuchtwischen. Geh- und Fahrspuren sowie haftende Verschmutzung können punktuell durch Nasswischen entfernt werden.

2.3 Zwischenreinigung

Die Zwischenreinigung wird durch regelmäßiges "Scheuersaugen" zur Entfernung von haftender Verschmutzung durchgeführt. Kleinere Flächen können auch mittels Nasswischen bzw. Fegen mit der Einscheibenmaschine und anschließendem Absaugen des Schmutzwassers zwischengereinigt werden.



FELLNER Bodensysteme
für Gewerbe und Industrie GmbH & Co. KG
Hermann Kolb Str. 35 b
D-90475 Nürnberg

T +49 (0)911-984648-0
F +49 (0)911-984648-18
info@fellner-bodensysteme.de
www.fellner-bodensysteme.de

2.4 Grundreinigung

Dabei wird der Schutzfilm der Erstpflge entfernt und durch einen neuen Film ersetzt. Eine Grundreinigung erfolgt nach Plan oder Verschmutzungsgrad (ein- bis zweimal jährlich). Das Entfernen des verschmutzten Schutzfilmes erfolgt meistens mechanisch mit reibenden, auf keinen Fall scheuernden Pads oder Bürsten unter Einsatz eines alkalischen Grundreinigers. Die richtigen Pads erhalten Sie beim Fachhändler. Striemen und Flecken entfernt man am besten mittels Reinigungspaste (nie Lösemittel). Nach erfolgter Grundreinigung muss der Belag mit klarem Wasser gespült werden. Nachdem er gut abgetrocknet ist, wird er neu schutzbehandelt. Nach Durchführung einer Grundreinigung ist immer eine Erstpflge durchzuführen.

Hinweis!

Es empfiehlt sich, mit Ihrer Reinigungsfirma ein auf die Belastung abgestimmtes Reinigungskonzept zu entwickeln. Ihre Reinigungsfirma ist bestimmt auch in der Lage, Ihnen geeignete Pflege- und Reinigungsmittel zu empfehlen.

Alle Angaben verstehen sich als Anhaltswerte und beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe einerseits sowie andererseits aufgrund der Tatsache, dass wir keinen Einfluss auf die Herstellung, Anwendung und Verarbeitung der Reinigungsmittel haben, können wir keinerlei Gewährleistung für das Gelingen der Arbeiten übernehmen. Im Zweifelsfall sind Vorversuche durchzuführen.

Stand: Mai 2012



FELLNER Bodensysteme
für Gewerbe und Industrie GmbH & Co. KG
Hermann Kolb Str. 35 b
D-90475 Nürnberg

T +49 (0)911-984648-0
F +49 (0)911-984648-18
info@fellner-bodensysteme.de
www.fellner-bodensysteme.de